






14. スマホ用カードリーダー ペアリング方法について

別途準備頂く外付けの汎用カードリーダーを本機とペアリング（登録）する事で、マイナンバーカード機能を搭載したスマートフォンで資格確認が出来るようになります。




14-1. 新規ペアリング方法について





<p>1</p>	<p>EXC-9000 管理ツールの[スマホ用カードリーダーペアリング設定]ボタンをクリックしてください。</p> <p>右図の管理ツールの表示がない場合は、「EXC-9000 管理ツールを再表示、または終了する方法について」の項 12 を参照ください。</p>	
<p>2</p>	<p>スマートフォン認証用に使用する汎用カードリーダーを資格確認端末に接続し、[登録を開始する]ボタンをクリックします。</p> <p>※汎用カードリーダーが複数接続された場合、この後に行う実物のマイナンバーカードを使った登録作業した汎用カードリーダーのみがペアリングされます。</p>	
<p>3</p>	<p>資格確認端末に接続されている汎用カードリーダーの名称が表示されます。登録したい汎用カードリーダーの上に、実物のマイナンバーカードを置いてから、[次へ]ボタンをクリックしてください。</p>	
<p>4</p>	<p>[登録する]ボタンをクリックしてください。</p>	
<p>5</p>	<p>ペアリング登録が完了しました。汎用カードリーダーに置いた実物のマイナンバーカードを取り外してください。[終了する]ボタンをクリックしてください。その後、資格確認端末を再起動してください。</p>	

<p>6 再起動すると自動的に顔認証付きカードリーダーが起動してタッチパネルに「スマートフォンを利用」ボタンが表示されます。このボタンをタッチして、スマートフォンで資格確認が行えるようになります。ボタンが表示されない場合は、最初からやり直してください。</p> <p>【注意】オンライン資格確認等システム的环境設定情報の「スマホによる本人確認」を「利用する」に設定しないと「スマートフォンを利用」のボタンは表示されません。</p>	 <p>縦画面</p> <p>横画面</p>
---	--

14-2. ペアリングを更新する方法について





別の汎用カードリーダーに登録を変更したい場合に行ってください。

<p>1 EXC-9000 管理ツールの「スマホ用カードリーダーペアリング設定」ボタンをクリックしてください。</p> <p>右図の管理ツールの表示がない場合は、「EXC-9000 管理ツールを再表示、または終了する方法について」の項 12 を参照ください。</p>	
<p>2 今後、スマートフォン認証用に使用したい汎用カードリーダーを資格確認端末に接続し、[更新する]ボタンをクリックしてください。</p> <p>※汎用カードリーダーが複数接続された場合、この後に行う実物のマイナンバーカードを使った登録作業をいた汎用カードリーダーのみがペアリングされます。</p>	
<p>3 現在の登録情報が表示されます。[更新する]ボタンをクリックしてください。</p>	

4	<p>資格確認端末に接続されている汎用カードリーダーの名称が表示されます。登録したい汎用カードリーダーの上に、実物のマイナンバーカードを置いてから、[次へ]ボタンをクリックしてください。</p>	 <p>接続されているカードリーダーの名称が3つ見つかりました。</p> <p>■接続されているカードリーダー名</p> <ul style="list-style-type: none"> -Circle CIR315 CL 0 -Circle CIR415 CL_1S PICC 0 -Circle CIR415 CL_1S SAM 0 <p>ペアリング登録したい汎用カードリーダーの上に、マイナンバーカードを置いてから[次へ]ボタンをクリックしてください。</p> <p>キャンセルする 次へ</p>
5	<p>[登録する]ボタンをクリックしてください。</p>	 <p>登録する汎用カードリーダー名の確認をします。</p> <p>いま、マイナンバーカードがござされている登録するカードリーダー名は、 -Circle CIR315 CL 0です。</p> <p>この汎用カードリーダーをスマホ用カードリーダーとしてペアリングする場合は、 [登録する]ボタンをクリックしてください。</p> <p>キャンセルする 登録する</p>
6	<p>ペアリング登録が完了しました。汎用カードリーダーに置いた実物のマイナンバーカードを取り外してください。[終了する]ボタンをクリックしてください。その後、資格確認端末を再起動してください。</p>	 <p>ペアリング登録が完了しました。</p> <p>[終了する]ボタンをクリックして終了してください。</p> <p>終了する</p>
7	<p>再起動すると自動的に顔認証付きカードリーダーが起動してタッチパネルに「スマートフォンを利用」ボタンが表示されます。このボタンをタッチして、スマートフォンでの資格確認が行えるようになります。ボタンが表示されない場合は、「14-1 新規ペアリング方法について」を参照して登録し直してください。</p> <p>【注意】 オンライン資格確認等システム的环境設定情報の「スマホによる本人確認」を「利用する」に設定しないと「スマートフォンを利用」のボタンは表示されません。</p>	 <p>職員用ボタン</p> <p>松村エンジニアリング病院</p> <p>マイナンバーカードをフィルムケースから取り出し顔写真を上に入れてください</p> <p>スマートフォンを利用</p> <p>縦画面</p> <p>職員用ボタン</p> <p>松村エンジニアリング病院</p> <p>マイナンバーカードをフィルムケースから取り出し顔写真を上に入れてください</p> <p>スマートフォンを利用</p> <p>横画面</p>

14-3. ペアリングを削除する方法について

汎用カードリーダーの利用をやめたい場合に行ってください。

<p>1</p>	<p>EXC-9000 管理ツールの「スマホ用カードリーダーペアリング設定」ボタンをクリックしてください。</p> <p>右図の管理ツールの表示がない場合は、「12.EXC-9000 管理ツールを再表示、または終了する方法について」の項 12 を参照ください。</p>	
<p>2</p>	<p>[ペアリング解除]ボタンをクリックしてください。</p>	
<p>3</p>	<p>[ペアリングを解除する]ボタンをクリックしてください。</p>	
<p>4</p>	<p>ペアリングが解除されました。[終了する]ボタンをクリックしてください。</p> <p>その後、資格確認端末を再起動してください。</p>	
<p>5</p>	<p>再起動すると自動的に顔認証付きカードリーダーが起動してタッチパネル表示に「スマートフォンを利用」ボタンがなくなります。</p> <p>ボタンが表示される場合は、最初からやり直してください。</p>	